

COGNEX 無線式ハンディリーダー LEDランプ早見表



【バッテリー充電状況】

充電中⇒リーダー本体：赤・点灯

充電完了⇒リーダー本体：緑・点灯



【ベースステーション通信状況】

ベースステーションLED：緑・点灯

⇒リーダとの接続確立中

ベースステーションLED：緑・点滅

⇒リーダとの通信確立中、かつ外部とデータ通信中



【ペアリング完了（正常ステータス）】

ベースステーションLED：青・点灯

リーダー本体：青・点滅（8秒に1回点灯）

2017/10/30作成

COGNEX 無線式ハンディリーダー LEDランプ早見表



【リーダーオフライン】

ベースステーションLED：赤・点灯

リーダー本体：赤・点灯



【ペアリングされていない】

ベースステーションLED：赤・点灯

リーダー本体：赤・点灯

+断続的にビープ音が鳴り続ける(ピー、ピー、ピー)



【スリープモード・電源オフモードへ移行】

ベースステーションLED：赤・点灯・ビープ音が鳴る

リーダー本体：紫・1回点灯後消灯・ビープ音が鳴る

2017/10/30作成